



- 1.-2. Před každým použitím překontrolujte, jestli není zkoušečka poškozená. Poškozenou zkoušečku nepoužívejte. Přiložte hrot zkoušečky k měřenému obvodu a prstem se dotkněte kovového kroužku na vrcholu zkoušečky. Pokud je obvod pod napětím a je na měřeném místě přítomno fázové napětí rozsvítí se doutnavka.
3. Chraňte zkoušečku před poškozením úderem.
4. Zajistěte podmínky pro správný odečet z displeje. Nadměrné osvětlení může změnit dojem z měření.
5. Dbejte na uzemnění.
6. Nepoužívejte zkoušečku ve vlhkém prostředí.
7. Použití a bezchybné měření pouze v rozsahu uvedených hodnot na obrázku.
8. Nepracujte na přístrojích, které jsou pod napětím.

KR-2138